

OpenStage 20 T HiPath 3000, OpenScape Business

Bedienungsanleitung

A31003-S2000-U103-11-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001 implementiert und durch ein externes Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG <05/2014> Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-S2000-U103-11-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

 $\underline{\text{Lieferm}} \\ \overline{\text{oglichkeiten und}} \text{ technische \"{A}nderungen vorbehalten}.$ 

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



Wichtige Hinweise 3

# Wichtige Hinweise



Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an die Systembetreuung.



Benutzen Sie nur Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE-Kennzeichnung.

### Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.



Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

4 Wichtige Hinweise

## Aufstellort des Telefons

 Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.

- Für eine gute Freisprech-Qualität sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben.
   Der optimale Abstand für das Freisprechen beträgt 50 cm.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
- Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehäuse beschädigen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung (z. B. Badezimmer).

# Produktsupport im Internet

Informationen und Support zu unseren Produkten finden Sie im Internet: <a href="http://www.unify.com">http://www.unify.com</a>.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, häufig gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet: http://wiki.unify.com/.

Wichtige Hinweise
Kennzeichen
Aufstellort des Telefons
Produktsupport im Internet
Allgemeine Informationen
Über diese Bedienungsanleitung
Service
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Informationen zum Telefontyp
Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit
Das OpenStage kennenlernen
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 T
Tasten
Funktionstasten
Briefkasten- und Menü-Taste
Audiotasten
3-Wege Navigator
Wähltastatur13
Display
Ruhemodus
Briefkasten
Infos
Sprachnachrichten
Anruferliste
Servicemenü
Grundfunktionen
Anruf annehmen
Anruf über Hörer annehmen
Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)
Auf Freisprechen umschalten
Auf Hörer umschalten
Lauthören im Raum während des Gesprächs
Wählen/Anrufen
Mit abgehobenem Hörer wählen
Mit aufliegendem Hörer wählen
Wahl wiederholen
Gespräch beenden
Anrufe abweisen
Mikrofon aus-/einschalten
Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)
Gespräch weitergeben
Anrufe umleiten
Variable Anrufumleitung nutzen
Umleitung nach Zeit (CFNR) nutzen
Anrufumleitung im Betreibernetz/
Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)

Rückruf nutzen	27
Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen	27
Komfortfunktionen	. 28
Anrufe annehmen	
Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen	
Über Lautsprecher angesprochen werden	
Wählen/Anrufen	
Mit Blockwahl wählen/Rufnummer korrigieren	
Anruferliste verwenden	
Aus internem Telefonbuch wählen	
LDAP-Verzeichnis verwenden	
Mit zentralen Kurzrufnummern wählen	
Mit Kurzwahltasten wählen	
Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen	
Kollegin/Kollegen diskret ansprechen	
Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline	
Rufnummer zuweisen (nicht für USA)	
Während des Gesprächs	
Zweitanruf (Anklopfen) nutzen	
Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben	
Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten	
Rufnummer speichern	
Gespräch parken	41
Konferenz führen	
MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen	
Gespräch nach Durchsage weitergeben	
Signal zum Netz senden	
Bei nicht erreichten Zielen.	
Anklopfen – sich bemerkbar machen	
Nachtschaltung nutzen	
Nacrisonalung nutzen	
Verbindungskosten überprüfen/zuordnen	. 46
Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen (nicht für USA)	46
Mit Kostenverrechnung anrufen	
Privatsphäre/Sicherheit	48
·	
Ruhefunktion ein-/ausschalten	
Anrufschutz ein-/ausschalten	
Mithören/Geheimes Aufschalten	
Raum überwachen (Babyphone)	
Anonymen Anrufer identifizieren – "Fangen" (nicht für USA)	
Telefon gegen Missbrauch sperren	
Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren	51
Persönlichen Schlosscode speichern	52

Weitere Funktionen/Dienste	53
Terminfunktion	53
Termin speichern	
An einen Termin erinnert werden	
Info (Nachricht) senden	
Info erstellen und senden	
Erhaltene Info ansehen und bearbeiten	
Nachricht/Antwort-Text hinterlassen	
Antwort-Text löschen	
Rufnummer tauschen (Endgerätetausch/Umziehen/Relocate)	
Dienste/Funktionen zurücksetzen	31
(übergreifendes Löschen für ein Telefon)	58
Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren	
Systemfunktionen von extern nutzen	
DISA (Direct Inward System Access)	59
Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl)	
Angeschlossene Computer/Programme steuern/Telefondatendienst	
Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren	
Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000 und OpenScape Business)	
Sensoren (nur bei HiPath 33x0/35x0)	
Personen suchen (nicht für USA)	62
Teamfunktionen nutzen	63
	00
Gruppenruf ein/ausschalten	63
Gruppenruf ein/ausschalten	63 64
Gruppenruf ein/ausschalten	63 64
Gruppenruf ein/ausschalten	63 64
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)	63 64 65
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons	63 64 65
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen	63 64 65 67
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen	63 64 65 67 67
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen	63 64 65 67 67 67
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen	63 64 65 67 67 67 67
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern	63646567676768
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern	63 64 65 67 67 67 68 68
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern Ruftonklangfarbe ändern	63 64 64 65 67 67 67 68 68 68 68
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern Ruftonklangfarbe ändern Freisprechfunktion an Raum anpassen	63 64 64 65 67 67 67 68 68 68 68
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern Ruftonklangfarbe ändern	63 64 64 65 67 67 67 68 68 68 68
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern Ruftonklangfarbe ändern Freisprechfunktion an Raum anpassen Sprache für Anlagenfunktionen	63 64 64 65 67 67 67 68 68 68 68 68
Gruppenruf ein/ausschalten Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)  Individuelle Einstellung des Telefons Display-Eigenschaften anpassen Displayneigung an Sitzposition anpassen Kontrast einstellen Audio-Eigenschaften einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Ruftonlautstärke ändern Ruftonklangfarbe ändern Freisprechfunktion an Raum anpassen	63 64 64 65 67 67 67 68 68 68 68 69

Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/ OpenScape 4000-Umgebung			
Ratgeber			
Auf Fehlermeldungen reagieren71Ansprechpartner bei Problemen71Funktionsstörungen beheben72			
Pflege- und Reinigungshinweise			
Stichwortverzeichnis			

# Allgemeine Informationen

# Über diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an Ihrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfügbar ist, dann kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihren Unify-Vertriebspartner zur Hochrüstung.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das OpenStage und dessen Funktionen kennen zu lernen. Sie enthält wichtige Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des OpenStage. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und Sie Ihr multifunktionales Telefon optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden, die das OpenStage installiert, bedient oder programmiert.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfältig den Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefährden und auch das Gerät nicht beschädigt wird.

Dieses Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heißt, Sie werden Schritt für Schritt durch die Bedienung des OpenStage geführt.

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben. Die Kurzbedienungsanleitung enthält eine schnelle und zuverlässige Erläuterung oft genutzter Funktionen.

## Service



Der Unify Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerät selbst Hilfestellung leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhändler oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Wählen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerät bitte die Service-Rufnummer Ihres Landes.

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das OpenStage Telefon wurde als Gerät für die Sprachübertragung entwickelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden, bzw. an der Wand montiert sein. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

# Informationen zum Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben.

Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal.

Diese Daten müssen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets angeben, wenn Probleme oder Störungen auftreten.

# Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit

- Für eine gute Freisprech-Qualität sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben.
   Der optimale Abstand für das Freisprechen beträgt 50 cm.
- · Um die bestmögliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:
  - Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen des Displays so aus, dass Sie möglichst frontal auf das Display blicken und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.
  - Justieren Sie den Kontrast nach Ihren Bedürfnissen → Seite 67.

# Das OpenStage kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen häufig genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

# Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 T




1	Mit dem <b>Hörer</b> können Sie wie gewohnt telefonieren.
2	Das <b>Display</b> unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons → Seite 15.
3	Mit den <b>Funktionstasten</b> rufen Sie beim Telefonieren häufig genutzte Funktionen auf (z. B. Trennen) → Seite 12.
4	☑ Briefkasten-Taste und ☐ Menü-Taste.
5	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die <b>Audio- tasten</b> zu Verfügung → Seite 12.
6	Mit dem <b>3-Wege Navigator</b> navigieren Sie komfortabel → Seite 13.
7	Die Wähltastatur dient zum Eingeben von Rufnummern/Kennzahlen.

## Eigenschaften Ihres OpenStage 20 T

Displaybauart	LCD, 24 x 2 Zeichen
Vollduplex Freisprechfunktion	✓
Wandmontage	✓

# **Tasten**

## **Funktionstasten**



<sup>1</sup> Blinkt die Tasten-LED an Ihrem Telefon, wurde Ihr Anschluss als Umleitungsziel eingerichtet.

## Briefkasten- und Menü-Taste



Taste	Funktion bei Tastendruck
	Briefkasten öffnen (mit roter Tasten-LED) → Seite 16.
<u>`</u>	Servicemenü öffnen (mit roter Tasten-LED) → Seite 18.

## Audiotasten



Taste	Funktion bei Tastendruck		
	Lautstärken leiser und Kontrast heller einstellen → Seite 67.		
(())	Lautsprecher ein-/ausschalten (mit roter Tasten-LED) → Seite 21.		
+	Lautstärken lauter und Kontrast dunkler einstellen → Seite 67.		

# 3-Wege Navigator

Entfernen Sie vor Gebrauch des Telefons die Schutzfolie von der Ringfläche, die den 3-Wege Navigator umgibt!

Mit diesem Bedienelement steuern Sie die meisten Funktionen des Telefons und Anzeigen im Display:

Bedienung Funktionen bei Tastendruck	
Taste o drücken.	Im Ruhemodus: • Ruhemenü öffnen → Seite 15
	In Listen und Menüs:  • nach unten blättern
Taste odrücken.	Im Ruhemodus:  • Ruhemenü öffnen → Seite 15 In Listen und Menüs:  • nach oben blättern
Taste @ drücken.	Ein Eintrag ist ausgewählt:  • Aktion ausführen

#### Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie neben den Ziffern 0 bis 9, dem Raute- und dem Stern-Zeichen mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein "h" zu schreiben, drücken Sie 2x die Taste [4 ghi] auf der Wähltastatur.

Die alphabetische Beschriftung der Wähltasten hilft Ihnen auch bei der Eingabe von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

#### Tasten mit Mehrfachfunktion

Funktion	*	#
Langdruck		Telefonsperre ein/ausschalten → Seite 51
Texteingabe → Seite 14	Nächster Buchstabe als Groß- buchstabe	Zeichen löschen.

#### Zeichenübersicht

Taste	1x	2x	3x	4x	5x
٦٦	1	1			
<b>2</b> abc	а	b	С	2	
<b>3</b> def	d	е	f	3	
<b>4</b> ghi	g	h	i	4	
<b>5</b> jkl	j	k	-	5	
6mno	m	n	0	6	
npqrs	р	q	r	S	7
<b>8</b> tuv	t	u	>	8	
<b>S</b> wxyz	8	Х	У	Z	9
<b>-</b> +	+		-	0	
*	2				
#	3				

- 1 Leerzeichen
- 2 nächster Buchstabe als Großbuchstabe
- 3 Zeichen löschen

## **Texteingabe**

Geben Sie die erforderlichen Zeichen über die Wähltastatur ein.

Wählen Sie die Funktionen mit den Tasten 📀 und 🕥 aus.

Bestätigen Sie die Eingabe mit .


# Display

Ihr OpenStage 20 T ist mit einem schwenkbaren schwarz/weiss LCD-Display ausgestattet. Stellen Sie Neigung und Kontrast passend für Sie ein → Seite 67 ff.

#### Ruhemodus

Werden keine Gespräche geführt, bzw. Einstellungen vorgenommen befindet sich Ihr Telefon im Ruhemodus.

Beispiel:



#### Ruhemenü

Drücken Sie im Ruhemodus die Taste → am 3-Wege Navigator → Seite 13, dann erscheint das Ruhemenü. Hier können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Es enthält ausgewählte Funktionen aus dem Servicemenü → Seite 18.

Das Ruhemenü kann folgende Einträge enthalten:

- Anruferliste
- · Umleitung ein
- Tel. abschließen
- Anrufschutz ein<sup>1</sup>
- · Antwort-Text ein
- · Ruhe ein
- · Info senden
- gesendete Infos<sup>2</sup>
- Rückruf-Aufträge<sup>3</sup>
- Telefonbuch
- · Direktantwort ein
- · Rufnr. unterdrücken
- · Anklopfen ohne Ton
- · DISA intern

<sup>1.</sup> muss vom Fachpersonal freigeschaltet sein

<sup>2.</sup> erscheint nur solange der Empfänger die Infos noch nicht angesehen hat

<sup>3.</sup> erscheint nur, wenn Rückrufaufträge gespeichert sind

## Briefkasten

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen) werden in dieser Anwendung neben den erhaltenen Infos, weitere Nachrichten von Diensten, wie z. B. HiPath XPressions, angezeigt.

#### Infos


Sie können einzelnen internen Teilnehmen oder Gruppen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

Im Ruhemodus → Seite 15 werden Sie durch folgende Hinweise auf neue Infos aufmerksam ge-

- Tasten-LED leuchtet
- · Displayanzeige "Infos empfangen".

Drücken Sie die Briefkasten-Taste .

#### Beispiel:



Beschreibung zum Bearbeiten der Einträge → Seite 55.

# Sprachnachrichten

Bei angeschlossenem Sprach-Speichersystem (z. B. Entry Voice Mail) werden eingetroffene Nachrichten ebenfalls über die leuchtende Taste "Briefkasten" signalisiert. Zusätzlich erscheint im Display eine entsprechende Anzeige (z. B. bei Entry Voice Mail: "X neue Nachrichten").

Zum Abhören der Sprachnachrichten folgen Sie bitte den Aufforderungen am Display.

## **Anruferliste**

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen können, wird dieser Anrufwunsch in der Anruferliste gespeichert.

Auch angenommene externe Anrufe können in der Anruferliste gespeichert werden (zuständiges Fachpersonal fragen).

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem ältesten noch nicht gelöschten Eintrag in der Liste. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird nicht jedes mal ein neuer Eintrag in der Anruferliste erzeugt, sondern nur der letztgültige Zeitstempel für diesen Anrufer aktualisiert und die Anzahl hochgezählt.


Die Anruferliste wird Ihnen im Ruhemenü → Seite 15 automatisch angeboten → Seite 32.



Anrufer, die keine ID übermitteln, können in der Anrufliste nicht erfasst werden.

Sie sehen Informationen zum Anrufer und zum Anrufzeitpunkt.

Beispiel:




Beschreibung zum Bearbeiten der Anruflisten → Seite 32.

## Servicemenü

Über die Menü-Taste ≧ erreichen Sie das Servicemenü Ihrer Kommunikationsanlage.

Solange Sie sich im Menü befinden, leuchtet die LED der Menü-Taste rot.

Beispiel:



Der Doppelpfeil neben einem Eintrag bedeutet dass der entsprechende Eintrag weitere Optionen enthält. Die Menüstruktur umfasst mehrere Ebenen. Innerhalb dieser Struktur zeigt die erste Zeile das gerade gewählte Menü und die zweite Zeile eine Option dieses Menüs.

#### **Aufruf**

Es gibt 3 Möglichkeiten das Servicemenü Ihrer Kommunikationsanlage aufzurufen:

- 2. Drücken Sie die Taste o oder o und wählen Sie eine Funktion aus dem Ruhemenü
  → Seite 15.
- 3. Drücken Sie im Ruhemodus # oder # und die Kennzahl der entsprechenden Funktion.

Eine Übersicht, der Ihnen maximal zur Verfügung stehenden Funktionen, sowie der entsprechenden Kennzahlen finden Sie auf → Seite 77.

# Grundfunktionen



Um die hier beschriebenen Schritte am Gerät umsetzen zu können, wird dringend empfohlen die Einführungskapitel "Das OpenStage kennenlernen" → Seite 11 aufmerksam durchzulesen.

## Anruf annehmen

Ihr Telefon läutet standardmäßig mit einem bestimmten Anrufsignal:

- Bei einem internen Anruf läutet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Bei einem externen Anruf läutet es alle vier Sekunden zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).
- Bei einem Anruf von der Türsprechstelle läutet Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).
- Bei einem Zweitanruf hören Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton (Piepton).



Ihr Fachpersonal kann für Sie die Rufrhythmen der externen und internen Anrufe ändern. D. h. für bestimmte interne Anrufer lassen sich bestimmte Rufrhythmen festlegen.

Im Display wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

#### Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.



Hörer abheben.



Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

# Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen) Hinweise zum Freisprechen • Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie freisprechen. · Die Freisprechfunktion arbeitet besser, wenn Sie die Empfangslautstärke lei- Der optimale Gesprächsabstand zum Telefon beträgt beim Freisprechen etwa 50 cm. Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt. □()) Taste drücken. LED leuchtet. evtl. + oder -Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Gespräch beenden ((D Taste drücken. LED erlischt. oder **--**-/--Taste drücken. Auf Freisprechen umschalten Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer. Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen, anschließend Taste loslassen und das Gespräch fortsetzen. evtl. + oder -Gesprächslautstärke einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. **US-Modus** Ist die Ländereinstellung auf US eingestellt (zuständiges Fachpersonal fragen), brauchen Sie beim Umschalten auf Freisprechen die Lautsprecher-Taste nicht gedrückt halten, wenn Sie den Hörer auflegen. ((<u>D</u> Taste drücken. Hörer auflegen. Gespräch fortsetzen. evtl. + oder -Gesprächslautstärke einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Auf Hörer umschalten Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch durch Freisprechen.

Hörer abheben. Gespräch fortsetzen.

und 🔍

# Lauthören im Raum während des Gesprächs

Sie können andere Personen im Raum am Gespräch beteiligen. Sagen Sie dem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

#### Einschalten

Taste drücken. LED leuchtet.

#### Ausschalten

Taste drücken. LED erlischt.

## Wählen/Anrufen

## Mit abgehobenem Hörer wählen

Hörer abheben.

Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

#### Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Hörer auflegen.

# Mit aufliegendem Hörer wählen

Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

#### Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher:

Hörer abheben.

oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen.

#### Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Taste drücken. LED erlischt.

# Wahl wiederholen Die zuletzt gewählten 3 externen Rufnummern werden automatisch gespeichert. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden auch eingegebene Projektkennzahlen → Seite 47 abgespeichert. Diese können Sie auf Tastendruck wieder wählen. Gespeicherte Rufnummern anzeigen und wählen $\rightarrow$ Taste drücken blättern? Bestätigen, bis die gewünschte Rufnummer angezeigt wird. anrufen? Auswählen und bestätigen. Gespräch beenden Hörer auflegen. oder **--**-/--Taste drücken.

# Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen möchten, können Sie abweisen. Der Anruf wird dann an einem anderen festlegbaren Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen) signalisiert.

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.

Taste drücken.

Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, läutet Ihr Telefon weiter. Im Display erscheint "zur Zeit nicht möglich" (z. B. bei Wiederanrufen).

## Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten. Ebenso können Sie das Freisprechmikrofon einschalten, um eine Durchsage über den Lautsprecher des Telefons (Direktansprechen, → Seite 28) zu beantworten.

**Voraussetzung:** Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.

Taste drücken. LED leuchtet.

oder

Leuchtende Taste drücken. LED erlischt.

	Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)
	Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.
Rückfrage?	Bestätigen. Zweiten Teilnehmer anrufen.
	Zurück zum ersten Teilnehmer, zweiter Teilnehmer antwortet nicht:
zurück zum Wartenden?	Bestätigen, Rückfrage beenden:
beenden und zurück?	auswählen und bestätigen.
	Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)
Makeln?	Auswählen und bestätigen.
	Gesprächspartner zu Dreierkonferenz zusammenschalten
Conferenz?	Auswählen und bestätigen.
	Konferenz verlassen
Partner verbinden?	Auswählen und bestätigen.
	Weitere Informationen zur Konferenz → Seite 42.
	Gespräch weitergeben
	Möchte Ihr Gesprächspartner noch mit einem anderen Ihrer Kollegen sprechen, übergeben Sie die Verbindung.
Rückfrage?	Bestätigen.
<u> </u>	Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.
	Gespräch evtl. ankündigen.
~	Hörer auflegen.
oder Übergeben?	Auswählen und bestätigen <sup>1</sup> .

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung"  $\rightarrow$  Seite 70

# Anrufe umleiten Variable Anrufumleitung nutzen Sie können interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich). Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Bei aktiver MFV-Durchwahl (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872. Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, blinkt die Anrufumleitungstaste → Seite 12. **-**Taste drücken. oder Ruhemenü öffnen → Seite 15. Umleitung ein? Auswählen und bestätigen. 1=alle Anrufe? Bestätigen, oder 2=nur externe Anrufe? auswählen und bestätigen, oder 3=nur interne Anrufe? auswählen und bestätigen. Rufnummer des Ziels eingeben. Bestätigen. speichern? Das Anrufumleitungssymbol und die Rufnummer/evtl. Name des Umleitungszie-₩ 100168 les werden angezeigt. Anrufumleitung ausschalten L+ Taste drücken. oder (0) Ruhemenü öffnen → Seite 15. Umleitung aus Auswählen und bestätigen.

# Umleitung nach Zeit (CFNR) nutzen Anrufe, die Sie nach dreimaligem Läuten (=Standard, durch Fachpersonal einstellbar) nicht beantworten oder Anrufe, während Sie telefonieren, können Sie automatisch zu einem von Ihnen festgelegten Telefon weiterleiten lassen. **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen. \*495=Uml.nach Zeit ein? Rufnummer des Ziels eingeben. • Für interne Ziele die interne Rufnummer eingeben • Für externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer eingeben speichern? Bestätigen. Umleitung nach Zeit ausschalten **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen. #495=Uml.nach Zeit aus? löschen? Bestätigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel zu löschen. oder Auswählen und bestätigen, um in den Ruhezustand zurückzukehren und die beenden Umleitung nicht auszuschalten. Ist eine Umleitung nach Zeit eingeschaltet, erscheint nach Auflegen des Hörers am Display für kurze Zeit "Umleitung nach Zeit ein".

# rekt im Betreibernetz umleiten. schalten. **|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Umleitung Amt ein? 1=sofort? oder auswählen und bestätigen. 2=unbeantwortete Rufe? oder 3= im Besetztfall? auswählen und bestätigen. Eigene Durchwahlrufnummer eingeben. Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl). Bestätigen. speichern? Umleitung ausschalten Umleitung Amt aus? Auswählen und bestätigen. Angezeigte Umleitungsart bestätigen. Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

# Anrufumleitung im Betreibernetz/ Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Anrufe auf der Ihnen zugeordneten Mehrfachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) di-

So können Sie z. B. Ihren Telefonanschluss abends zu Ihrer Privatwohnung um-

Gewünschte Umleitungsart auswählen und bestätigen,

## Rückruf nutzen

Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Dies gilt auch bei externen Anrufen über ISDN-Vermittlungsstellen. Damit können Sie sich wiederholte Anrufversuche sparen.

Sie erhalten den Rückruf

- sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist.
- sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gespräch geführt hat.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden alle Rückrufaufträge automatisch über Nacht gelöscht.


# Rückruf speichern Voraussetzung: Ein angerufener Anschluss ist besetzt oder niemand meldet sich. Rückruf? Bestätigen. Rückruf annehmen Voraussetzung: Ein Rückruf wurde gespeichert. Ihr Telefon läutet und im Display erscheint "Rückruf: ...". Hörer abheben. oder **□**()) Taste drücken. LED leuchtet. oder Auswählen und bestätigen. entgegennehmen? Rufton hörbar. Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen Ruhemenü öffnen → Seite 15. Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>. Rückruf-Aufträge? Auswählen und bestätigen, um weitere Einträge anzuzeigen. nächsten anzeigen? Angezeigten Eintrag löschen löschen? Bestätigen. Abfrage beenden beenden? Auswählen und bestätigen. oder **|** | **|** | Taste drücken. LED erlischt. oder ((<u>)</u> Taste drücken. LED erlischt.

<sup>1. &</sup>quot;Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70

# Komfortfunktionen Anrufe annehmen Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen Sie hören ein anderes Telefon klingeln. **|** Taste drücken. weitere Funktionen? Auswählen und bestätigen. **\$** Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>. \*59=Übernahme, gezielt? evtl. Auswählen und bestätigen, bis die Rufnummer/Name des gewünschten Teilblättern? nehmers angezeigt wird. Anruf übernehmen? Bestätigen. oder 74 Wenn bekannt, Rufnummer des läutenden Telefons eingeben. Über Lautsprecher angesprochen werden Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen über Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage hören Sie einen Signalton. Im Display erscheint der Name oder die Rufnummer des Partners. Sie können über den Hörer oder über Freisprechen direkt antworten. Hörer abheben und antworten. oder Bestätigen und antworten. Mikrofon ein? oder X° Taste drücken und antworten. Ist Direktantworten freigegeben (siehe unten) müssen Sie beim Antworten auf eine Durchsage das Mikrofon nicht einschalten. Sie können sofort durch Freisprechen antworten. Ist Direktantworten gesperrt (Standard), verfahren Sie wie oben beschrieben.

Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen → Seite 37.





# Wählen/Anrufen Mit Blockwahl wählen/Rufnummer korrigieren Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Rufnummer eingeben, ohne dass gleich eine Wahl durchgeführt wird. Sie können die Rufnummer dann bei Bedarf noch korrigieren. Es wird erst gewählt, wenn Sie es wünschen. 7--Intern: Rufnummer eingeben. Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben. Eingegebene/angezeigte Rufnummer wählen Hörer abheben. oder Bitte wählen? Bestätigen. Eingegebene Rufnummer korrigieren Eine Rufnummer kann nur während der Eingabe korrigiert werden. Gespeicherte Rufnummern, z. B. für die Wahlwiederholung, lassen sich nicht korrigieren. Auswählen und bestätigen. Ziffer löschen? Es wird jeweils die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht. Gewünschte Ziffer(n) eingeben. Blockwahl abbrechen Auswählen und bestätigen. Abbrechen? oder □()) Taste drücken. LED erlischt. oder **8-4**p**-8** Taste drücken.


	Anruferliste verwenden
	Detaillierte Informationen, sowie die Beispieldarstellung eines Eintrages finden Sie auf $\rightarrow$ Seite 17.
	Anruferliste abfragen
Anruferliste?	Voraussetzung: Das zuständige Fachpersonal hat für Ihr Telefon eine Anruferliste eingerichtet. Ruhemenü öffnen → Seite 15. Bestätigen <sup>1</sup> .
	Der aktuellste Eintrag wird angezeigt, siehe Beispiel → Seite 17.
ern?	Zur Anzeige der weiteren Anrufe jeweils bestätigen.
ick?	Abfrage beenden Auswählen und bestätigen.
_` <u>≡</u> oder	Taste drücken. LED erlischt.
<u> </u>	Taste drücken. LED erlischt.
	Anrufzeitpunkt des Anrufes abfragen
	<b>Voraussetzung:</b> Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt → Seite 17.
	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer aus der Anruferliste wählen
	Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt.
n?	Auswählen und bestätigen.
	Beim Zustandekommen einer Gesprächsverbindung wird der Teilnehmer automatisch aus der Anruferliste gelöscht.
	Eintrag aus Anruferliste löschen
	Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt.
en?	Bestätigen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70


## Aus internem Telefonbuch wählen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), finden Sie im internen Telefonbuch alle internen Rufnummern und zentrale Kurzrufnummern, für die ein Name vergeben wurde. Voraussetzung: Für im System gespeicherte Rufnummern wurden Namen vergeben. Hörer abheben. oder (() Taste drücken. LED leuchtet. Bestätigen. Telefonbuch? evtl. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: 1=intern? Bestätigen. Der erste Eintrag wird angezeigt. + oder -Zum nächsten oder vorherigen Eintrag blättern. oder auswählen und bestätigen, vorwärts blättern? oder rückwärts blättern? auswählen und bestätigen. oder P Gewünschten Namen oder nur Anfangsbuchstaben über Wähltastatur eingeben, der Name wird gesucht → Seite 13. evtl. Buchstabe löschen? Auswählen und jeweils bestätigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird gelöscht. Haben Sie alle Buchstaben gelöscht, wird der erste Eintrag im Telefonbuch wieder angezeigt. evtl Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Buchstaben werden gelöscht, Zeile löschen? der erste Eintrag im Telefonbuch wird wieder angezeigt. Gewünschter Eintrag wird angezeigt **(OK)** Taste drücken, dann wird gleich gewählt. oder (0) Taste drücken Auswählen und bestätigen. anrufen?

# LDAP-Verzeichnis verwenden Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Telefonbuchdaten in der LDAP-Datenbank suchen und mit der Telefonnummer eines gefundenen Teilnehmers wählen. Voraussetzung: Die LDAP-Suche ist im System eingerichtet. Hörer abheben. oder (() Taste drücken. LED leuchtet. Bestätigen. Telefonbuch evtl. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Auswählen und bestätigen. 2=LDAP? P-Gewünschten Namen über Wähltastatur eingeben (max. 16 Zeichen) → Seite 13. Teileingaben sind möglich, z. B. "mei" für "Meier". Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch nach evtl. Nachname und Vorname suchen. Zum Trennen von Nach- und Vorname durch ein Leerzeichen geben Sie die "0" ein. Teileingaben sind möglich, z. B. "mei p" für "Meier Peter". evtl. Auswählen und jeweils bestätigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird ge-Buchstabe löschen? löscht. Bei umfangreichen Datenbanken kann es bei der Eingabe von sehr wenigen Zeichen bei der Suche zu einer unvollständigen Ergebnisanzeige kommen → Seite 35. Bestätigen. suchen? Der Name wird gesucht. Dies kann einige Sekunden dauern.

	Ergebnisse werden angezeigt
	Wurde genau ein Teilnehmer gefunden, wird dieser angezeigt.
anrufen?	Bestätigen.
	Wurden mehrere Teilnehmer gefunden (max. 50), wird der Name des ersten Teilnehmers angezeigt.
+ oder -	Zum nächsten oder vorherigen Eintrag blättern,
oder	
vorwärts blättern?	bestätigen,
oder	
rückwärts blättern?	auswählen und bestätigen.
anrufen?	Auswählen und bestätigen.
	Es wurde kein Teilnehmer gefunden
	Wurde kein Teilnehmer mit den Merkmalen Ihrer Suchanfrage gefunden, erweitern Sie den Bereich der Suche z. B durch Löschen von Zeichen.
Suche ändern?	Auswählen und bestätigen. Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.
	Es wurden zu viele Teilnehmer gefunden
	Wurden mehr als max. 50 Teilnehmer mit den Merkmalen Ihrer Suchanfrage gefunden, so kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden.
	Diese Ergebnisse können Sie ansehen, daraus wählen oder die Suche ändern (z. B. durch Eingabe weiterer Zeichen die Suche eingrenzen).
	Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Suche weiter einzugrenzen, damit alle passenden Teilnehmer angezeigt werden.
Ergebnisse anzeigen?	Bestätigen, um die unvollständige Liste anzuzeigen. Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.
oder	Grenzen Sie die Suche weiter ein.
Suche ändern?	Auswählen und bestätigen, um die Suche zu ändern. Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.



<sup>1. &</sup>quot;Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70



# Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut. Hörer abheben. Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder erst nach einer festgelegten Zeit (= Röchelschaltung) aufgebaut. Rufnummer zuweisen (nicht für USA) Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen. **>**= Taste drücken. \*41=Rufnr.zuweisen? Auswählen und bestätigen. Gewünschte Durchwahlnummer eingeben. Externe Rufnummer wählen. Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie für Ihr Telefon zur Wahlunterstützung (Verbindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden. Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der Wahlhilfe am So-Bus oder am a/b-Anschluss. Sie können aber auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden. Wahlhilfe am S0-Bus Ziel am PC auswählen und Wahl starten. Der Lautsprecher Ihres Telefons wird eingeschaltet. Bei Melden des Partners Hörer abheben. Wahlhilfe am a/b-Anschluss Ziel am PC auswählen und Wahl starten. Am Bildschirm des PC erscheint "Hörer abheben". Hörer abheben. Wahlhilfe von Ihrem Telefon aus für ein anderes Telefon: **\_\_\_\_\_** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. \*67=assoziierte Wahl? Interne Rufnummer eingeben ("Wahl für:"). Gewünschte Rufnummer eingeben.


# Während des Gesprächs Zweitanruf (Anklopfen) nutzen Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer weiter erreichbar, Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf. Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Warten legen und später weiterführen. Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern → Seite 40. Voraussetzung: Sie telefonieren und hören einen Signalton (ca. alle sechs Sekunden). Erstes Gespräch beenden und Zweitanruf entgegennehmen Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet. Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben. Erstes Gespräch auf warten legen und Zweitanruf entgegennehmen Auswählen und bestätigen. Anklopfen annehmen? Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet. Zweitgespräch beenden, erstes Gespräch fortsetzen beenden und zurück? Bestätigen. oder Hörer auflegen. Wiederanruf des ersten Teilnehmers. **≤**• 23189 Coco Hörer abheben.

# Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/ erlauben Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie verhindern/ erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf → Seite 39 durch automatisches Anklopfen signalisiert wird. **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>, #490=aut.Anklopfen aus? oder auswählen und bestätigen. \*490=aut.Anklopfen ein? Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten Sie können den Signalton (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen unterdrücken. Ein einmaliger Sonderwählton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf. Einschalten Ruhemenü öffnen → Seite 15. Anklopfen ohne Ton? Auswählen und bestätigen. **Ausschalten** Ruhemenü öffnen → Seite 15. Anklopfen mit Ton? Auswählen und bestätigen. Rufnummer speichern Sie können die Rufnummer Ihres Gesprächspartners für eine spätere Wahlwiederholung aus der Anruferliste → Seite 32, speichern. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Rufnr. speichern? Auswählen und bestätigen.

<sup>1. &</sup>quot;Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70

# Gespräch parken Sie können bis zu 10 interne und/oder externe Gespräche parken. An einem anderen Telefon können geparkte Verbindungen angezeigt und übernommen werden. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Gespräch an einem anderen Telefon fortsetzen. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. **>**= Taste drücken. \*56=Parken? Auswählen und bestätigen. □+ ... **9**wxyz Eine Parkpositionsnummer 0 – 9 eingeben und merken. Wird die eingegebene Parkpositionsnummer nicht angezeigt, ist diese bereits besetzt; bitte eine andere Nummer eingeben. Geparktes Gespräch übernehmen Voraussetzung: Ein oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>. zurück aus Parken? 0 + ... 9wxvz Gewünschte (gemerkte) Parkpositionsnummer eingeben. Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt, können Sie das Gespräch nicht entgegennehmen. Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet der Anruf nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

	Konferenz führen
	Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit bis zu vier anderen Gesprächspartnern gleichzeitig. Es kann sich um externe und interne Teilnehmer handeln.
	Nur als Initiator der Konferenz können Sie Teilnehmer zuschalten und trennen.
	Ersten Teilnehmer anrufen.
Konferenz einleiten?	Auswählen und bestätigen.
	Zweiten Teilnehmer anrufen. Konferenz ankündigen.
Konferenz?	Auswählen und bestätigen.
	Ein Ton signalisiert alle 30 Sekunden (abschaltbar, zuständiges Fachpersonal fragen), dass eine Konferenz besteht.
	Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet
ick zum Wartenden?	Bestätigen.
	Konferenz auf bis zu fünf Teilnehmer erweitern
erenz erweitern?	Bestätigen.
	Neuen Teilnehmer anrufen. Konferenz ankündigen.
enz?	Auswählen und bestätigen.
	Teilnehmer aus der Konferenz trennen
-Liste anzeigen?	Auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.
ern?	So oft betätigen, bis der gewünschte Teilnehmer angezeigt wird.
mer trennen?	Auswählen und bestätigen.
	Konferenz verlassen
er verbinden?	Auswählen und bestätigen.
ode	r Hörer auflegen, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).
	Konferenz auslösen
enz beenden?	Auswählen und bestätigen.
ode	Härar auflagan, wann aingerichtet (zuetändiges Fachnersenel fragen)
	Amtsteilnehmer aus Konferenz schalten
ferenz-TIn trennen?	Auswählen und bestätigen.
OHZ-THE GOINGH!	Addition and becausen.



# Signal zum Netz senden Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Kommunkationsplattformen einleiten zu können (wie z. B. "Rückfrage"), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben. Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung hergestellt. **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen. \*51=Signal zum Netz? Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben. Bei nicht erreichten Zielen Anklopfen – sich bemerkbar machen Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen. Warten (ca. 5 Sekunden) bis im Display "Sie klopfen an!" erscheint und der Be-Sie klopfen an! setzton zum Freiton wechselt. Der Angerufene kann nun darauf reagieren → Seite 39. Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern → Seite 40. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), hören Sie sofort den Freiton und im Display erscheint sofort "Sie klopfen an!". Aufschalten – in ein Gespräch eintreten Nur möglich, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen). Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen. Aufschalten? Auswählen und bestätigen. Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: "Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)". Sie können sofort sprechen.

# Nachtschaltung ein? \*=standard? oder **\*** oder speichern? Nachtschaltung aus?

# Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt, können Sie alle externen Anrufe bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umleiten. Die Nachtstation kann über das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden.

### Einschalten

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen (= Nachtschaltung standard).

Kennzahl eingeben (= Nachtschaltung standard).

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).

Bestätigen.

## Ausschalten

Auswählen und bestätigen.

Außerdem kann das Fachpersonal eine "Automatische Nachtschaltung" einrichten. Je nach Programmierung wird für Ihr Telefon die automatische Nachtschaltung zu bestimmten Zeiten aktiviert.

Sie haben die Möglichkeit, die automatische Nachtschaltung durch Ausschalten oder durch eine von Ihnen eingerichtete Nachtschaltung (s. o.) außer Kraft zu setzen.

# Verbindungskosten überprüfen/ zuordnen

# Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen (nicht für USA)

## Für das aktuelle Gespräch:

Im Display werden standardmäßig nach Gesprächsende die Kosten angezeigt. Sollen die Kosten während eines kostenpflichtigen Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies Ihr zuständiges Fachpersonal beim Netzbetreiber beantragen.

Die Anzeige der Gesprächskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprächskosten während oder nach Gesprächsende im Display angezeigt.

Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gespräche anzeigt. Im Display erscheint vor oder während des Gesprächs "gebührenfrei".

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Display die gewählte Rufnummer und/oder die Gesprächsdauer.



Wird ein Gespräch weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zugeordnet, auf das übergeben wurde.

# Für alle und für das zuletzt geführte Gespräch


Zuerst werden die Verbindungskosten für das zuletzt geführte kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbindungskosten (Summe) angezeigt.



Taste drücken.

\*65=Kostenanzeige?

Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>.



# Mit Kostenverrechnung anrufen

Gespräche nach extern können Sie bestimmten Projekten zuordnen.

**Voraussetzung:** Das zuständige Fachpersonal hat für Sie Projektkennziffern festgelegt.

Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.

Projektkennzahl eingeben.

Eingeben.

Bestätigen.

Je nach Konfiguration notwendig; zuständiges Fachpersonal fragen.

Externe Rufnummer eingeben.



Sie können auch während eines externen Gesprächs die Projektkennzahl eingeben.

# Privatsphäre/Sicherheit Ruhefunktion ein-/ausschalten Um nicht gestört zu werden, können Sie die Ruhefunktion einschalten. Anrufe werden nur noch durch ein Rufzeichen und am Display angezeigt. Einschalten Ruhemenü öffnen → Seite 15. Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>, Ruhe ein? Ausschalten Ruhemenü öffnen → Seite 15. Ruhe aus? auswählen und bestätigen. Anrufschutz ein-/ausschalten Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen). Einschalten Ruhemenü öffnen → Seite 15. Auswählen und bestätigen. Anrufschutz ein? Ausschalten Ruhemenü öffnen → Seite 15. Bestätigen. Anrufschutz aus? Ein Sonderwählton (schwirrender Dauerton) erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz. Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

<sup>1. &</sup>quot;Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung"  $\rightarrow$  Seite 70

# Rufnr. unterdrücken? Rufnr. weitergeben? **\* 9**wxyz **4** ghi **4** ghi

# Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name beim extern Angerufenen im Display erscheint. Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zurücknehmen.

### Einschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 15.

Auswählen und bestätigen.

### Ausschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 15.


Auswählen und bestätigen.



Das zuständige Fachpersonal kann für alle Telefone die Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten.

# Mithören/Geheimes Aufschalten


Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithören.



Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.

# Raum überwachen (Babyphone) Zur Überwachung eines Raums können Sie ein Telefon benutzen. Bei dem überwachenden Telefon muss diese Funktion aktiviert sein. Wenn Sie dieses Telefon anrufen, hören Sie sofort, was in dem Raum passiert. Zu überwachendes Telefon aktivieren **>** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. \*88=Babyphone? Telefon im Freisprechmodus lassen oder Hörer abheben und in Richtung Geräuschquelle legen. Zu überwachendes Telefon deaktivieren **>**= Leuchtende Taste drücken, LED erlischt. oder Hörer auflegen. Raum überwachen Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in dem Raum befindet, der überwacht werden soll. Anonymen Anrufer identifizieren – "Fangen" (nicht für USA) Sie können böswillige externe Anrufer identifizieren lassen. Die Rufnummer des Anrufers kann während des Gesprächs oder bis zu 30 Sekunden danach festgehalten werden. Sie selbst dürfen dabei nicht auflegen. **>**= Taste drücken. \*84=Fangen? Auswählen und bestätigen. Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die ermittelten Daten beim Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal!



# Persönlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

- Telefon gegen Missbrauch sperren → Seite 51
- Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen → Seite 57
- Rufnummer tauschen → Seite 57

nutzen zu können, müssen Sie einen persönlichen Code eingeben, den Sie selbst speichern können.

**>** 

Taste drücken.

\*93=Schlosscode ändern?

Bestätigen.

Aktuellen 5-stelligen Code eingeben.

Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe "00000".



Neuen Code eingeben.



Neuen Code wiederholen.




Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen das zuständige Fachpersonal. Es kann Ihren Code auf "00000" zurücksetzen.


# Weitere Funktionen/Dienste **Terminfunktion** Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden → Seite 53. Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden oder für einen sich täglich wiederholenden Termin. Termin speichern **|** Taste drücken. \*46=Termin ein? Bestätigen. Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.). evtl. | 2abc | oder | 7pqrs | Bei Spracheinstellung "amerikanisch" (einstellen → Seite 69) können Sie die Kennzahl 2 für "am" oder 7 für "pm" eingeben (Standard = "am"). einmalig? Bestätigen. oder Auswählen und bestätigen. täglich? speichern? Bestätigen. Gespeicherten Termin löschen/abfragen **|** Taste drücken. #46=Termin aus? Bestätigen. Bestätigen. löschen? oder beenden? Auswählen und bestätigen. An einen Termin erinnert werden Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert → Seite 53. Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein. Termin um 1200 Das Telefon läutet. Die Terminzeit wird angezeigt. **□**()) Taste 2x drücken. oder Hörer abheben und wieder auflegen. Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser fünfmal wiederholt,

bevor der Termin gelöscht wird.

# Info (Nachricht) senden Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden. Info erstellen und senden Ruhemenü öffnen → Seite 15. Info senden? Auswählen und bestätigen. Interne Rufnummer des Empfängers oder der Gruppe eingeben. 0=Bitte um Rückruf? Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen. oder 0 + ... 9wxyz Direkt die Kennzahl eingeben. Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten. oder Auswählen und bestätigen. anderen Text eingeben? Texteingabe (maximal 24 Zeichen) → Seite 13. Bestätigen. absenden? An Systemtelefonen ohne Display, an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete Infotexte als Rückrufwunsch gespeichert. Gesendete Info löschen/anzeigen Voraussetzung: Der Empfänger hat eine gesendete Info noch nicht angenommen. Ruhemenü öffnen → Seite 15. gesendete Infos? Auswählen und bestätigen. Text? Bestätigen. Der Infotext wird angezeigt. Auswählen und bestätigen. löschen? Die Info wird gelöscht.

# Erhaltene Info ansehen und bearbeiten Beachten Sie bitte die Hinweise auf → Seite 16. LED leuchtet. Taste drücken. oder Infos anzeigen? Bestätigen. Die Anrufer ID des Senders erscheint am Display. Bestätigen. Text? Der Infotext erscheint am Display. Sendezeitpunkt ansehen Wann? Bestätigen. Absender anrufen Auswäheln und bestätigen. Absender anrufen? Info löschen Auswählen und bestätigen. löschen?





1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70

# Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- · Umleitung ein
- · Antwort-Text ein
- Rufzuschaltung
- · Sammelanschluss aus
- Rufnr.unterdrücken
- · Anklopfen ohne Ton
- · Anrufschutz ein
- · Ruhe ein
- · empfangene Infos:
- · Rückruf-Aufträge

**|** 

Taste drücken.

#0=Dienste zurücksetzen?

Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>.

# Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

· Anrufschutz,

Kennzahl \*97/#97 → Seite 48

- Anrufumleitung, Kennzahl \*11, \*12, \*13/#1 → Seite 24
- Telefon ab-/aufschließen,
   Kennzahl \*66/#66 → Seite 51
- · Ruf zuschalten

Kennzahl \*81/#81 → Seite 63

- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl \*69/#69 → Seite 56
- · Gruppenruf,

Kennzahl \*85/#85 → Seite 63

- Dienste/Funktionen zurücksetzen,
- Kennzahl #0 → Seite 58

Schalter betätigen,

Kennzahl \*90/#90 → Seite 61

· Nachtschaltung,

Kennzahl \*44/#44 → Seite 45

Termine. Kennzahl \*46/#46 → Seite 53

**>** 

Taste drücken.

\*83=assoz. Dienste?

.

Bestätigen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, für das die Funktion aktiviert werden soll.



Kennzahl – z. B. \*97 für Anrufschutz ein – eingeben.

Für evtl. weiteren Eingaben der Benutzerführung am Display folgen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70

# Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie von extern (außerhalb) – wie als interner Teilnehmer – über Ihr System eine gehende externe Verbindungen aufbauen. Außerdem lassen sich folgende Funktionen Ihres Systems aktivieren oder deaktivieren:

- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 58
- Anrufumleitung, Kennzahl \*1/#1 → Seite 24
- Telefon ab-/aufschließen, Kennzahl \*66/#66 → Seite 51
- Persönlichen Schlosscode speichern, Kennzahl \*93 → Seite 52
- Info (Nachricht senden),
   Kennzahl \*68/#68 → Seite 54
- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl \*69/#69 → Seite 56
- Ruf zuschalten, Kennzahl \*81/#81 → Seite 63
- Gruppenruf, Kennzahl \*85/#85 → Seite 63
- Rufnummernanzeige unterdrücken, Kennzahl \*86/#86 → Seite 49
- Anklopfton, Kennzahl \*87/#87 → Seite 40
- Tür öffnen, Kennzahl \*61 → Seite 29
- Türöffner freigeben, Kennzahl \*89/#89 → Seite 30
- Schalter betätigen, Kennzahl \*90/#90 → Seite 61
- Anrufschutz, Kennzahl \*97/#97 → Seite 48
- Ruhefunktion, Kennzahl \*98/#98 → Seite 48
- Wählen mit Kurzwahl, Kennzahl \*7 → Seite 36
- Assoziierter Dienst, Kennzahl \*83 → Seite 58

**Voraussetzung:** Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht am System angeschlossen.



Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Dauerton abwarten (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten), dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und den zugehörigen persönlichen Schlosscode eingeben.



Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).



Wählton abwarten und Kennzahl – z. B.  $\star 97$  für Anrufschutz ein – eingeben. Evtl. weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWV/MFV-Telefone).

oder




Externe Rufnummer wählen.




Es lässt sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbindung durchführen.

Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt.

Bei einem Extern-Gespräch wird die Verbindung getrennt, sobald einer der Gesprächspartner beendet.





# Personen suchen (nicht für USA)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über Ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

### Personen suchen

Damit Sie gesucht werden können, müssen Sie eine Rufzuschaltung → Seite 64, eine Anrufumleitung → Seite 24 oder eine Rufweiterleitung (Servicetechniker) zur internen Teilnehmer-Rufnummer Ihrer PSE aktiviert haben. Ein Gesprächswunsch wird dann automatisch signalisiert.

# Melden am nächstgelegenen Telefon



Hörer abheben.

Kennzahl eingeben.

Eigene Rufnummer eingeben.

Teamfunktionen nutzen 63

# Teamfunktionen nutzen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), ist Ihr Anschluss Teil eines Teams. Das Team besteht aus internen Telefonanschlüssen, die bestimmte Funktionen nutzen können. Gruppenruf ein/ausschalten Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über Sammelanschlussoder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind. Ankommende Anrufe werden der Reihe nach (= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt. Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben. Den Ruf für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe können sie aus- und einschalten. Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf Ruhemenü öffnen → Seite 15. Auswählen und bestätigen<sup>1</sup>, Gruppenruf aus? oder Gruppenruf ein? auswählen und bestätigen. Sie gehören zu mehreren Gruppen Ruhemenü öffnen → Seite 15. Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>, Gruppenruf aus? oder Gruppenruf ein? auswählen und bestätigen. Erscheint ein "X" zwischen Gruppen-/Leitungsnummer (z. B. 301) und Gruppen-301 X Gruppenname name, ist der Ruf für diese Gruppe/Leitung eingeschaltet. oder Kein "X" bedeutet, dass der Ruf ausgeschaltet ist. Gruppenname Bestätigen. Die nächste Gruppen-/Leitungsnummer mit Gruppename wird anblättern? gezeigt. oder Auswählen und bestätigen<sup>2</sup>. Gruppenruf aus? Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird ausgeschaltet. oder Auswählen und bestätigen<sup>[2]</sup>. Gruppenruf ein? Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird eingeschaltet.

"Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70
 "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung" → Seite 70

oder #=Alle Gruppen aus? Auswählen und bestätigen. Der Ruf für alle Gruppen/Leitungen wird ausgeschaltet. oder \*=Alle Gruppen ein? Auswählen und bestätigen. Der Ruf für alle Gruppen/Leitungen wird eingeschaltet. Haben Sie für eine andere Gruppe/Leitung den Ruf eingeschaltet oder für alle Gruppen/Leitungen, denen Sie angehören, den Ruf ausgeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Anrufe für Telefone innerhalb eines Teams (Anrufübernahmegruppe; zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie an Ihrem Telefon übernehmen; auch während eines Gesprächs. Voraussetzung: Ihr Telefon läutet kurz. Am Display erscheint in der oberen Zeile des Displays "Ruf bei:" mit Rufnummer oder Name des Veranlassers und in der unteren Zeile Rufnummer oder Name des Anrufers. Bestätigen. Übernahme, Gruppe? Ruf zuschalten Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt, erhält das Gespräch. Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/löschen **>**= Taste drücken. Auswählen und bestätigen. \*81=Rufzuschaltung? Der Benutzerführung am Display folgen (Interne Rufnummer eingeben). Gehört Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie am Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile). Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen Rufzuschaltung aus? Auswählen und bestätigen.

Teamfunktionen nutzen 65

# Anrufe bei Anrufverteilung (UCD) Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden. Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden **|** Taste drücken. Anrufverteilung? Auswählen und bestätigen. \*401=anmelden? Bestätigen, oder #401=abmelden? auswählen und bestätigen. Zum Anmelden Identifikationsnummer ("Bearbeiter:") eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen). Während der Arbeitszeit ab-/anmelden **>** Taste drücken. Anrufverteilung? **\$** Auswählen und bestätigen. Bestätigen. #402=nicht verfügbar? oder \*402=verfügbar? auswählen und bestätigen.

# Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten Um in Ruhe für das letztbeantwortete Gespräche Nacharbeiten erledigen zu können, lässt sich eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Ihr Telefon wird für eine festeingestelle Zeitspanne, oder bis Sie sich wieder zurückmelden, aus der Anrufverteilung genommen. **\_\_\_\_\_** Taste drücken. Anrufverteilung? Auswählen und bestätigen. \*403=nachbearbeiten ein? Bestätigen. oder auswählen und bestätigen. #403=nachbearbeiten aus? Nachtschaltung für Anrufverteilung ein-/ausschalten **>** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Anrufverteilung? \*404=Nacht-Ziel ein? Bestätigen. oder #404=Nacht-Ziel aus? auswählen und bestätigen. Anzahl der wartenden Anrufe abfragen **>** Taste drücken. Anrufverteilung? Auswählen und bestätigen. Bestätigen. \*405=Zahl der Anrufe?

# Individuelle Einstellung des Telefons

# Display-Eigenschaften anpassen

# Displayneigung an Sitzposition anpassen

Sie können die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von Ihrer Sitzposition aus gut lesen können.

# Kontrast einstellen

Sie können den Displaykontrast in vier Stufen Ihren Lichtverhältnissen anpassen.

+ oder -

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Displaykontrast?

Auswählen und bestätigen.

+ oder -

Displaykontrast ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Stufe eingestellt ist.

**OK** 

Speichern.

# Audio-Eigenschaften einstellen Optimieren Sie die Akustik Ihres OpenStage 20 T für Ihre Umgebung und entsprechend Ihren persönlichen Wünschen. Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern Sie führen ein Gespräch. + oder -Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. **(OK)** Speichern. Ruftonlautstärke ändern + oder -Im Ruhemodus → Seite 15 eine der Tasten drücken. Ruftonlautstärke? Bestätigen. + oder -Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. **(**K) Speichern. Ruftonklangfarbe ändern + oder -Im Ruhemodus → Seite 15 eine der Tasten drücken. Ruftonklangfarbe? Auswählen und bestätigen. + oder -Klangfarbe ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist. Speichern. **(0K)**

Telefon überprüfen 69

	Freisprechfunktion an Raum anpassen
	Damit Ihr Gesprächspartner Sie optimal verstehen kann, wenn Sie über Mikrofon sprechen, können Sie das Telefon abhängig von Ihrer Umgebung einstellen: "für gedämpften Raum", "für normalen Raum" und "für halligen Raum".
+ oder -	Im Ruhemodus → Seite 15 eine der Tasten drücken.
Freisprechen?	Auswählen und bestätigen.
+ oder -	Raumtyp einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
<b>®</b>	Speichern.
	Sprache für Anlagenfunktionen
<b>=</b>	Taste drücken.
weitere Funktionen?	Auswählen und bestätigen.
*48= Sprachenauswahl?	Auswählen und bestätigen.
15=spanisch?	Gewünschte Sprache (z. B. "spanisch") auswählen und bestätigen.
	Telefon überprüfen
	Funktionalität prüfen
	Sie können die Funktionalität Ihres Telefons überprüfen.
	Voraussetzung: Das Telefon ist im Ruhezustand.
<u> </u>	Taste drücken.
weitere Funktionen?	Auswählen und bestätigen.
*940=Endgerätetest?	Auswählen und bestätigen.
	Ist alles in Ordnung,
	<ul> <li>blinken alle LEDs am Telefon (nur die Menü-Tasten-LED leuchtet),</li> <li>wird im Display Ihre Rufnummer angezeigt,</li> <li>ertönt das Rufsignal.</li> </ul>

# Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath/OpenScape 4000-Umgebung

Je nach Anlagenkonfiguration werden Funktionen nicht immer, wie in diesem Dokument beschrieben, im Display angeboten.

Außerdem weichen je nach Anlagenkonfiguration einige Displaytexte von den in diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

<b>HiPath 3000</b> OpenScape Business- <b>Anzeige</b>	HiPath/OpenScape 4000-An-zeige	Beschreibung
Service	Servicemenü?	→ Seite 18
Übergeben	Übergabe?	→ Seite 23
Rückruf-Aufträge	Rückrufziele zeigen?	→ Seite 27
Übernahme, gezielt	gezielte Übernahme	→ Seite 28
Anruferliste	Anrufliste?	→ Seite 32
Kurzrufnr. wählen	Kurzwahl anwenden?	→ Seite 36
Kurzwahl ändern	Kurzwahl?	7 Selle 30
Anklopfen Freigabe	Zweitanruf Freigabe?	→ Seite 40
aut. Anklopfen ein/aus	Zweitanruf ein/aus?	7 3616 40
Ruhe ein/aus	Rufabschaltung ein/aus?	→ Seite 48
Gruppenruf ein/aus	Sammelanschluss ein/aus?	→ Seite 63

Ratgeber 71

	Ratgeber
	Auf Fehlermeldungen reagieren
falsche Eingabe	Mögliche Ursache:
	Rufnummer ist nicht korrekt.
	Mögliche Reaktion:
	Korrekte Rufnummer eingeben.
keine Berechtigung	Mögliche Ursache:
	Gesperrte Funktion aufgerufen.
	Mögliche Reaktion:
	Berechtigung für Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.
zur Zeit nicht möglich	Mögliche Ursache:
	Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes Telefon ist abgesteckt.
	Mögliche Reaktion:
	Korrekte Rufnummer eingeben. Später noch einmal Telefon anrufen.
Rufnr. unzulässig	Mögliche Ursache:
	Wahl der eigenen Rufnummer.
	Mögliche Reaktion:
	Korrekte Rufnummer eingeben.

# Ansprechpartner bei Problemen

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fach-personal.

72 Ratgeber

# Funktionsstörungen beheben

# Gedrückte Taste reagiert nicht:

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

## Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (→ Seite 48). Wenn ja, Anrufschutz ausschalten.

### Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:

Überprüfen Sie ob Ihr Telefon gesperrt ist. Wenn ja, entsperren Sie das Telefon → Seite 51.

# Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss dieses den Kundendienst verständigen.

# Pflege- und Reinigungshinweise

- Sprühen Sie das Telefon niemals mit Flüssigkeiten ein, da die eindringenden Flüssigkeiten zu Funktionsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen und nur leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien, Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel, da derartige Substanzen eine Beschädigung der Oberfläche oder ein Abblättern der Lackierung verursachen.

Stichwortverzeichnis 73

041		4	100	
STIC	hwoi	rtv/or	7010	anie
Out		LVGI	ムせけい	11113

		Babyphone	50
		Bedienelemente	
Numerice		Benutzerunterstützung	9
Numerics		Betriebshinweise	3
3-Wege Navigator	13	Blockwahl	31
		Briefkasten-Taste	11, 12
A			
Abstand für Ergionraghan	4	C	
Abstand für Freisprechen		CE Kannzaighan	2
Agenten		CE-Kennzeichen CFNR	
Altermatical Information Altermatical Altermatical Altermatical Alternation Al		Codeschloss	23
Allgemeine Informationen Amt anrufen		für ein Telefon	<b>5</b> 1
		zentral	
Anklopfenannehmen		CSTA	
ohne Ton		CSTA	01
Anklopfton ein-/aus	_		
Anruf	40	D	
abweisen	22	D	
annehmen		Dienste zurücksetzen	58
Türsprechstelle		Direct Inward System Access	
übernehmen, gezielt		Direktansprechen	
übernehmen, Gruppe		Direktantworten	
umleiten		freigeben	
umleiten MSN im Amt		sperren	
verteilen		DIŚA	
Anruferliste nutzen		Diskret ansprechen	37
Anrufliste		Display-Anzeigen für	
Anrufschutz		HiPath 4000-Umgebung	70
Anrufsignal		Displaykontrast	67
Anrufumleitung		Displayneigung	67
MSN im Amt		Dreierkonferenz	23
Anrufverteilung		Durchsage	37
Anrufwunsch		Durchwahlnummer zuweisen	38
Antwort-Text			
hinterlassen			
Anwort-Text		E	
löschen	56		24
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe		Editieren der Wahl	
Assoziierter Dienst		Einstellungen	
Audiotasten	12	Einstellungen am Telefon	
Aufschalten	44, 49	Empfangslautstärke	
Aufstellort	4	Endgerätetausch	
Automatischer Verbindungsaufbau	38	Engerätetest Extern telefonieren	
Automatisches Anklopfen		Extern telefonieren Extern-Kennzahl	
verhindern/erlauben	40	EXICIII-NeiiiiZaiii	21

74 Stichwortverzeichnis

F	K	
Fangen50	Kennzahlwahl ins ISDN	60
Flex Call57	Keypad-Wahl	60
Freisprechen	Kommende Anrufe	17
Funktion20	Konferenz	23
Hinweise10, 20	Kostenverrechnung	47
Lautstärke einstellen69	Kurzwahl	
Funktionalität prüfen69	individuell speichern	36
Funktionen	Nachwahl	
für anderes Telefon ein/aus58	wählen	36
von extern nutzen59	zentral	36
zurücksetzen58		
Funktionstasten12		
	L	
C	Lauthören	21
G	Lautsprecher	
Gebühren	Lautstärken	
für anderes Telefon46	Tasten	12
für Ihr Telefon46	LDAP-Telefonbuch	34
Geheimes Aufschalten		
Gehende Anrufe		
Gespräch	M	
annehmen19	•••	
aus Parken übernehmen41	Makeln	
parken41	Mehrfachrufnummer MSN umleiten	
übergeben23	Menü-Taste 11,	
übergeben nach Durchsage43	MFV-Nachwahl (Tonwahl)	43
Gesprächsdauer	Mithören	
Gesprächslautstärke	ohne Ton	
Gruppenruf	Mobil telefonieren	
	MSN im Amt umleiten	26
ш		
11	N	
Hotline	IN .	
	Nachbearbeitungszeit	
	Nachricht(text)	
	empfangen	
•	entgegennehmen	
Individuelle Kurzwahl36	löschen/anzeigen	
Info(text)	senden	
empfangen55	Nachtschaltung	45
entgegennehmen55	Nachwahl	
löschen/anzeigen54	automatisch	
senden54	Tonwahl MFV	43
Intern wählen21		
Internes Telefonbuch		

Stichwortverzeichnis 75

Р		Т	
Parken (Gespräch)	41	Telefon	
Personensucheinrichtung PSE		ab-/aufschließen	51
Persönliche Identifikationsnummer		anderes sperren	
PIN		anderes wie eigenes nutzen	
PKZ Projektkennzahl		einstellen	
Produktbezeichnung		sperren	
Produktvarianten		testen	
Programmierungen am Telefon		zentral ab-/aufschließen	
Projektgespräche		Telefonbuch intern	
		Telefonbuch LDAP	
		Telefondatendienst	
R		Telefoneinstellungen	
IX		Telefonpflege	
Raumüberwachung	50	Termin	
Reinigungshinweise	72	Terminruf entgegennehmen	
Relocate		Testen des Telefons	
Röcheln	38	Tonwahl	
Rückfrage	23	Tür öffnen	
Rückruf		mit Code	
Ruf zuschalten	64	Türfreigabe	
Rufnummer		Türöffner betätigen	
Anzeige ausschalten	49	Türsprechstelle	
korrigieren		Typenschild	
unterdrücken		Typerisonia	
zuweisen	38		
Rufnummer editieren		U	
Rufnummer tauschen	57	U	
Rufnummernunterdrückung	49	Übergabe (Gespräch)	23
Ruftonklangfarbe		nach Durchsage	
Ruftonlautstärke		Übergreifendes Löschen	
Ruhefunktion	48	Übernahme (Anruf)	
		Umleitung	
		Mehrfachrufnummer MSN	
S		Umziehen mit Telefon	57
		Umzugsfunktion	
Sammelanschluss	63	Unbeantwortete Anrufe	
Schalter		Unterschiede	
Schlosscode speichern			
Selbsttätiger Verbindungsaufbau	38		
Sensoren	61		
Seriennummer	10		
Servicemenü			
Sicherheitshinweise	3		
Signal zum Netz			
Signalton bei Anklopfen ein-/aus			
Sonderwählton			
Sperren/Entsperren	51		
Störungen beheben	72		

_	_
	_
- 1	,
٠,	,

Variable Anrutumleitung	24
Verbindungsaufbau	
selbsttätig	38
Verbindungskosten	
für anderes Telefon	46
für Ihr Telefon	46
Verteilen von Anrufen	65

# W

Wahl editieren	31
Wahl wiederholen	22
über Anruferliste	32
Wählen	
aus Anruferliste	32
aus internem Telefonbuch	33
aus LDAP-Datenbank	34
intern/extern	21
mit aufliegendem Hörer	21
mit Blockwahl	31
mit Kurzwahl	36
mit Wahlhilfe	38
mit Wahlwiederholung	22
Wahlhilfe	
S0-Bus	38
Wähltastatur	13
Wichtige Hinweise	4
Wiederanruf	43

# Z

Zahl der Anrufe	65
Zentrale Kurzwahl	36
Zentrales Codeschloss	51
Zurücksetzen Funktionen	58
Zweitanruf	
annehmen	39
erlauben	40
verhindern	40
Zweiten Teilnehmer anrufen	23

# Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Funktionen, wie sie am Display angeboten werden. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktionen im direkten Dialog (auswählen und bestätigen), oder über das Servicemenü (auswählen und bestätigen oder Kennzahl) einleiten.

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten Dialog	<b>über das Servicemenü</b> ≧ ⇒ Seite 18	
		$\odot \odot$	Kennzahl
Anklopfen annehmen	✓	<b>√</b>	*55
Anklopfen ohne Ton	✓	<b>√</b>	<b>*</b> 87
Anklopfen mit Ton	✓	<b>√</b>	#87
aut.Anklopfen ein		<b>√</b>	*490
aut.Anklopfen aus		✓	#490
Anrufe abweisen	✓		
Trennen			
Anruferliste	✓	<b>√</b>	#82
Rufnr. speichern	✓	✓	<b>*</b> 82
Anrufschutz ein	✓	<b>√</b>	*97
Anrufschutz aus	✓	<b>√</b>	#97
Anrufverteilung			
anmelden		<b>√</b>	*401
abmelden		<b>√</b>	#401
verfügbar		<b>√</b>	*402
nicht verfügbar		<b>√</b>	#402
nachbearbeiten ein		<b>√</b>	*403
nachbearbeiten aus		<b>√</b>	#403
Nacht-Ziel ein		<b>√</b>	*404
Nacht-Ziel aus		<b>√</b>	#404
Zahl der Anrufe		✓	*405
Antwort-Text ein	✓	<b>√</b>	<b>*</b> 69
Antwort-Text aus	✓	<b>√</b>	#69
assoz. Dienste		<b>√</b>	*83
assoziierte Wahl		✓	*67
Aufschalten	✓	✓	*62
Babyphone		✓	*88
Blockwahl			
wählen	<b>√</b>		
Data I/O Service			*494
Dienste zurücksetzen		✓	#0

Funktionen	im direkten Dialog	<b>über das Servicemenü</b> ≧ → Seite 18	
(=Displayanzeige)		$\odot \odot$	Kennzahl
Direktansprechen		✓	*80
Direktantwort ein	<b>√</b>	<b>√</b>	*96
Direktantwort aus	<b>√</b>	<b>✓</b>	#96
DISA			
DISA intern	<b>√</b>	<b>√</b>	*47
Diskret ansprechen			*945
Endgerätetest		✓	*940
Fangen		<b>√</b>	*84
Flex Call		✓	*508
Gruppenruf ein	✓	<b>✓</b>	<b>*</b> 85
Gruppenruf aus	✓	<b>✓</b>	#85
Alle Gruppen ein	<b>√</b>	<b>✓</b>	*85*
Alle Gruppen aus	<b>√</b>	<b>√</b>	#85#
Hotline			
Info senden	✓	✓	*68
gesendete Infos	<b>√</b>	<b>✓</b>	#68
Infos anzeigen	<b>√</b>	<b>√</b>	#68
Briefkasten			
Keypad-Wahl		<b>✓</b>	*503
Konferenz	<b>√</b>	<b>√</b>	*3
Konferenz einleiten	<b>√</b>		
Konferenz erweitern	<b>√</b>		
Konferenz beenden	<b>√</b>	<b>√</b>	#3
TIn-Liste anzeigen	<b>√</b>	<b>√</b>	
Teilnehmer auslösen	<b>√</b>	<b>√</b>	
Konferenz-TLN trennen			*491
Kostenanzeige (eigenes Telefon)		<b>√</b>	*65
Kurzrufnr. wählen		<b>✓</b>	*7
Kurzwahl ändern (individuell)		✓	*92
Makeln	<b>✓</b>	√	*2
MFV-Wahl		<b>✓</b>	*53
Mikrofon aus		✓	*52
Mikrofon ein		<b>✓</b>	<b>#</b> 52
Mithören	<b>√</b>	<b>✓</b>	*944
Nachtschaltung ein	<b>√</b>	✓	*44
Nachtschaltung aus	<b>✓</b>	<b>✓</b>	#44
Parken		<b>✓</b>	<b>*</b> 56
zurück aus Parken			#56

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten Dialog ••••	<b>über das Servicemenü</b> ≥ Seite 18	
		$\odot \odot$	Kennzahl
Personensuche			
Melden (nicht für USA)		<b>✓</b>	<b>*</b> 59
Projektkennzahl		✓	*60
Rückfrage	✓		
zurück zum Wartenden	$\checkmark$	<b>√</b>	*0
beenden und zurück	<b>√</b>	<b>√</b>	*0
Übergeben/Übernehmen	✓		
Rückruf	✓	<b>√</b>	<b>*</b> 58
Rückruf-Aufträge/löschen	$\checkmark$	<b>✓</b>	#58
Rufnr. tauschen	✓	<b>√</b>	*9419
Tauschen quittieren	<b>√</b>	<b>√</b>	#9419
Rufnr.unterdrücken	<b>√</b>	<b>√</b>	*86
Rufnr. weitergeben	<b>√</b>	/	#86
Rufnr.zuweisen (nicht für USA)	· ✓	√	*41
Rufzuschaltung		<b>√</b>	<b>*</b> 81
Rufzuschaltung aus		<b>/</b>	#81
Ruhe ein	✓	<b>√</b>	*98
Ruhe aus	<b>√</b>	<b>/</b>	#98
Schalter ein (nur bei HiPath 3000)		✓	*90
Schalter aus (nur bei HiPath 3000)		<b>/</b>	#90
Signal zum Netz (Flash)		✓	<b>*</b> 51
Sprachenauswahl		<b>✓</b>	*48
Tel. abschließen	✓	✓	*66
Tel. aufschließen	<b>√</b>	<b>√</b>	#66
Schlosscode ändern		<b>√</b>	<b>*</b> 93
Telefonbuch			
1=intern	<b>√</b>		*54
2=LDAP	✓		*54
Telefondatendienst	,		*42
Termin ein		<b>√</b>	*46
Termin aus		<b>√</b>	#46
Türfreigabe ein		✓	*89
Türfreigabe aus		<b>√</b>	#89
Türöffner		· ·	*61
Übergeben	<b>✓</b>		
Übernahme, gezielt		✓	<b>*</b> 59
Übernahme, Gruppe	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>*</b> 57
Anruf übernehmen	<b>✓</b>		

Funktionen	im direkten Dialog	<b>über das Servicemenü</b> ≥ Seite 18	
(=Displayanzeige)	$\odot \odot$	$\odot \odot$	Kennzahl
Umleitung ein	✓	✓	*1
1=alle Anrufe	✓	$\checkmark$	<b>*11</b>
2=nur externe Anrufe	<b>✓</b>	<b>✓</b>	*12
3=nur interne Anrufe	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>*</b> 13
Umleitung aus	<b>✓</b>	<b>✓</b>	#1
Uml.nach Zeit ein		$\checkmark$	*495
Uml.nach Zeit aus		<b>✓</b>	#495
Umleitung Amt ein	<b>✓</b>	<b>✓</b>	*64
Umleitung Amt aus	<b>✓</b>	✓	#64
Wahlwiederholung	✓		
zentr.Codeschloss		<b>√</b>	*943